


VOORSTRIJKMIDDELEN VOOR EGALINES EN TEGELLIJMEN

SIKAFLOOR®-01 PRIMER

bus: 10 kg - 5 kg - 1 kg



Toepassing:



POREUZE EN NIET-POREUZE ONDERGRONDEN

- Cementgebonden vloeren
- Beton
- Gips
- Hout
- Watervaste lijmresten
- Kleur: blauw

WACHTTIJDEN TOT OVERLAGEN

- Cementgebonden vloeren: 10-15 min.
- Niet of zwak zuigende vloeren: 15-30 min.
- Houten vloeren: 2 uur
- Anhydriet vloeren: 24 uur

MENGVERHOUDINGEN

- Normaal zuigende cementgebonden vloeren: 1:3 met water
- Niet-zuigende vloeren: onverdund
- Houten vloeren: onverdund
- Anhydriet vloeren: 1:1 met water

VERBRUIK

- Gemiddeld verbruik: ca. 50-80 gr/m², afhankelijk van de porositeit van de ondergrond

TIPS:

- Ondergrond verzadigen en plasvorming voorkomen




SIKAFLOOR®-02 PRIMER

emmer: 12 kg - 5 kg



Toepassing:



NIET-POREUZE ONDERGRONDEN

- Keramiek
- Natuursteen
- Gladde beton
- Watervaste lijmresten
- Metalen
- Elastische bekleding
- Kleur: groen-blauw

WACHTTIJD TOT OVERLAGEN

ca. 1-4 uur

MENGVERHOUDINGEN

- Onverdund toepassen

MET KORREL

VERBRUIK:

- Gemiddeld verbruik: ca. 100-150 gr/m²

TIPS:

- Beperkte geschiktheid op zuigende ondergronden (ev. velvorming)
- Schuurpapierachtig effect (korrelig) voor meer mechanische hechting




SIKAFLOOR®-03 PRIMER

bus: 10 kg



Toepassing:



POREUZE EN NIET-POREUZE ONDERGRONDEN

- Cementgebonden vloeren
- **Uiterst geschikt voor anhydriet dekvloeren**
- Laag op laag (tussen 2 egalisatie-lagen onderling)
- Kleur: magenta-paars

WACHTTIJDEN TOT OVERLAGEN

- Cementgebonden vloeren: 10 minuten
- Anhydriet vloeren: 60 minuten

MENGVERHOUDINGEN

- Onverdund toepassen

VERBRUIK:

- Gemiddeld verbruik: ca. 100-150 gr/m², afhankelijk van de porositeit van de ondergrond

TIPS:

- Ondergrond verzadigen en plasvorming voorkomen



Voor tegelwerk of granito ondergronden, neem voor advies contact op met uw leverancier.
Niet-zuigende ondergronden dienen steeds ontvet te worden.

